



## Innentüren richtig montiert

### • Zargenteile zusammenfügen!

**Wichtig:** Ab 40 kg Türgewicht wird eine zusätzliche Verschraubung der Zarge am oberen Band empfohlen bzw. eine vollflächige Ausschäumung auf der Bänderseite. Ab 60 kg ist eine Verschraubung unbedingt erforderlich!

- Das zulässige Größtmaß nach DIN 18100 sind 20 mm Gesamtfugenbreite, das zulässige Kleinstmaß sind 10 mm Gesamtfugenbreite für Dämm- und Abdichtungsmaßnahmen.
- Die Zarge oberhalb der aufrechten Zargenteile festkeilen.
- Zur Herstellung einer elastischen Bodenfuge und zur Lastabtragung Distanzstreifen von ca. 3 mm Dicke unterlegen.

### **Holzargen sollten nicht von unten her feucht werden!**

- Die Zarge spreizen und in Höhe der Bandtaschen des Schließblechs sowie auf der Schließblechseite oben zur Wandleibung hin druckfest hinterfütern, z.B. mit Holzstreifen.
- Das Türblatt einhängen und die Funktion prüfen.
- Die Bodenluft zwischen Türblatt und Fußbodenoberkante kann nach Normen bis 12 mm betragen, üblicherweise sind 7 mm akzeptabel (ausgenommen Wohnungseingangstüren, die müssen bis 27 dB schalldicht sein).

## Verwendung von RALMO®-ZACK 2K TURBO

- Die Dosentemperatur muss mindestens +15 °C und die Untergrundtemperatur +5 °C betragen.
- Das Adapterröhrchen fest auf das Ventil der PUR-Schaumdose aufschrauben und die Dose mit dem Ventil nach unten halten.
- Den Aktivierungsflügel am Dosenboden **mindestens 4 volle Umdrehungen** im Uhrzeigersinn drehen (siehe Pfeile auf dem Flügel).
- Die Dose mit dem Ventil nach unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird.
- Die Dose mit dem Ventilhebel nach unten zeigend in Sprühposition bringen und durch leichten Druck auf den Ventilhebel den **RALMO®-ZACK 2K TURBO** gleichmäßig ausschäumen.
- Die Hohlräume zu ca. 70 % ausschäumen, da der **RALMO®-ZACK 2K TURBO** noch expandiert.
- Eventuelle Schaumverschmutzungen sofort mit RALMO®-Reinigungstüchern bzw. Pistolen- und Schaumreiniger entfernen.
- **RALMO®-ZACK 2K TURBO** kann nach ca. 15 Min. – 30 mm Schaumstrang – geschnitten und nach ca. 40 Min. entspreizt werden.  
Nach ca. 4 Stunden voll belastbar.

**Wichtige Hinweise:** Nach dem Mischen unbedingt innerhalb von 5 Minuten verarbeiten. Bei Nichtentnahme des gemischten Schaums kann sich die Dose auf über +50 °C erhitzen – Berstgefahr.